


## Reset Belt MP4054

Premi i tasti sulla tastiera:



Quello con il bordo giallo

poi

8 0 6 1 8 2


ed poi tieni premuto il tasto



Premi su



poi




e



Pagina in giù  
Fino in fondo

poi




Pagina in su

fino a




Premi sul tasto



Pagina in giù

fino a



Fusion belt Premi sul tasto

e premi il tasto  sulla tastiera

poi  in alto a destra e poi ancora

